


# LAMAX Street2



1	Micro USB
2	AUX
3	USB
4	Micro SD Card
5	Power
6	PLAY
7	VOL+
8	VOL-
9	LED
10	LED2

**Main Features:**

- Total power of 15 W
- IP55 waterproofing
- Built-in 1800 mAh rechargeable lithium battery that can last 23 hours on a single charge
- TWS for pairing with a second identical speaker

**Turning On / Off:**

Hold the **POWER** button to turn on the speaker. The LED lights up and a beep sounds. Hold down the same button to turn off the speaker.

**Pairing:**

- Press and hold the **POWER** button to turn on the speaker. The LED flashes blue and the speaker is ready to pair.
- Activate Bluetooth connectivity on your phone or other device. Select „LAMAX Street2“ from the list of available devices. If a pairing code is required, enter „0000“ and confirm. When pairing is successful, the speaker emits a beep and the LED lights up blue.
- Playback can be controlled either with a paired device or directly on the speaker itself. While playing, the LED flashes blue.

**TWS:**

To pair two speakers together, switch on both speakers and make sure they are not paired with any multimedia device. On one of them, which will act as the main one, press **VOL+** twice in succession, a beep will sound. When pairing is successful, a second beep sounds and the main speaker acts as the left channel.

**Audio Input:**

Connect to the **AUX** jack via the supplied audio cable to play music from any device. It is not possible to control songs directly on the speaker itself when playing back via the audio input.

**Handsfree:**

The handsfree function is activated when you pair your phone via Bluetooth. Press **PLAY** to answer / end the call, hold down **PLAY** to reject the incoming call, and tap **PLAY** twice to redial the last number dialed.

**FM Radio:**

Make sure the audio cable is connected, it serves as an antenna. Use the **POWER** button to switch to the FM radio. Hold down the **PLAY** button to automatically scan for radio stations. When scanning is complete, press **VOL+** and **VOL-** to switch between stations.

**Charging:**

The speaker can be charged using the included USB cable plugged into a suitable USB device – adapter, PC, power bank. Do not charge the speaker with a higher input voltage than 5V, the speaker may be damaged. When the battery is running low, a beep sounds. When charging the light is red, and turns green when fully charged.

**Parameters:**


Speaker Parameters	2 × 7,5 W, Ø 50 mm, 150 Hz – 20 KHz
Battery	Li-Ion 1800 mAh
Playback Time	up to 23 hours
Charging Time	3 hours
Playback Options	Bluetooth, 3,5 mm audio input, microSD card
Wireless Technology	Bluetooth 5.0
Waterproofing	IP55 – protection against water spray
Dimensions	195 × 70 × 50 mm
Weight	380 g

Download the current version of the user manual here:

<https://beat.lamax-electronics.com/Street2/manuals>



# LAMAX Street2



1	Micro USB
2	AUX
3	USB
4	Micro SD Card
5	Power
6	PLAY
7	VOL+
8	VOL-
9	LED
10	LED2

**Haupteigenschaften:**

- Gesamtleistung 15 W
- Wasserbeständigkeit IP55
- Eingebaute Lithium Akku mit einer Kapazität von 1800 mAh, der mit einer Ladung bis zu 23 Stunden hält
- TWS für die Verbindung mit einem zweiten gleichen Lautsprecher

**Ein / Aus:**

Den Lautsprecher schalten Sie durch gedrücktes Halten der Taste **POWER** ein. Die Diode leuchtet auf und es ertönt ein Ton. Durch gedrücktes Halten der gleichen Taste schalten Sie den Lautsprecher aus.

**Verbindung:**

- Schalten Sie den Lautsprecher durch gedrücktes Halten der Taste **POWER** ein. Die LED blinkt blau und der Lautsprecher ist bereit für die Verbindung.
- Aktivieren Sie auf Ihrem Telefon oder einem anderen Gerät Bluetooth. Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte „LAMAX Street 2“. Wenn die Eingabe eines Codes erforderlich ist, geben Sie „0000“ ein und bestätigen Sie diesen. Nach der erfolgreichen Verbindung ertönt ein Ton und die LED leuchtet blau.
- Die Steuerung erfolgt entweder über das verbundene Gerät oder direkt am Lautsprecher. Die LED blinkt beim Abspielen blau.

**TWS:**

Um zwei Lautsprecher miteinander zu verbinden schalten Sie beide Lautsprecher ein und vergewissern Sie sich, dass Sie mit keinem Multimediaegerät verbunden sind. Drücken Sie auf einem, der der Hauptlautsprecher sein wird, die Taste **VOL+** und halten Sie sie gedrückt, bis ein Ton erklingt. Nach der erfolgreichen Verbindung ertönt ein zweiter Ton und der Hauptlautsprecher wird als linker Kanal funktionieren.

**Audio Eingang:**

Nachdem Sie den Lautsprecher über den **AUX** Eingang mit dem beigelegten Audiokabel verbunden haben, können Sie Musik von jedem beliebigen Gerät abspielen. Dabei können die Musikstücke nicht direkt vom Lautsprecher gesteuert werden.

**Handsfree:**

Bei der Verbindung mit einem Telefon mittels Bluetooth wird die Handsfree Funktion aktiviert. Anrufe können Sie mit der Taste **PLAY** entgegennehmen / beenden, eingehende Anrufe können Sie durch gedrücktes Halten der Taste **PLAY** ablehnen und durch zweimaliges schnelles Drücken der Taste **PLAY** wählen Sie die zuletzt angerufene Nummer.

**FM Radio:**

Vergewissern Sie sich, dass das Audiokabel angeschlossen ist, das auch als Antenne dient. Mit der **POWER** Taste schalten Sie das FM Radio ein. Durch gedrücktes Halten der Taste **PLAY** starten Sie den automatischen Sendersuchlauf. Nach dem Ende des Sendersuchlaufes wählen Sie zwischen den Stationen mit den Tasten **VOL+** und **VOL-**.

**Aufladen:**

Der Lautsprecher kann mit dem beigelegten USB Kabel über ein geeignetes USB Gerät – Adapter, PC, Powerbank aufgeladen werden. Laden Sie den Lautsprecher nicht mit einer höheren Eingangsspannung als 5V, der Lautsprecher könnte beschädigt werden. Wenn sich die Kapazität der Batterie dem Ende nähert, ertönt ein Signal. Beim Ladevorgang leuchtet die Diode rot und wenn die Batterie voll aufgeladen ist leuchtet die Diode grün.

**Parameter:**


Parameter des Lautsprechers	2 × 7,5 W, Ø 50 mm, 150 Hz – 20 KHz
Batterie	Li-Ion 1800 mAh
Spieldauer	bis zu 23 Stunden
Ladezeit	3 Stunden
Abspielmöglichkeiten	Bluetooth, Audio Eingang 3,5 mm, Micro SD Karte
Kabellose Technologie	Bluetooth 5.0
Wasserbeständigkeit	IP55 – geschützt vor Spritzwasser.
Abmessungen	195 × 70 × 50 mm
Gewicht	380 g

Die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs kann hier heruntergeladen werden:

<https://beat.lamax-electronics.com/Street2/manuals>



# LAMAX Street2



1	Micro USB
2	AUX
3	USB
4	Micro SD Card
5	Power
6	PLAY
7	VOL+
8	VOL-
9	LED
10	LED2

**Hlavní vlastnosti:**

- Celkový výkon 15 W
- Vodeodolnost IP55
- Vestavěná dobíjecí lithiová baterie o kapacitě 1800 mAh, která zvládne 23 hodin na jedno nabití
- TWS pro spárování s druhým stejným reproduktorem

**Zapnutí / Vypnutí:**

Reproduktor zapnete podržením tlačítka **POWER**. Rozsvítí se indikační dioda a ozve se zvukový signál. Podržením stejného tlačítka reproduktor vypnete.

 **párování:**

- Zapněte reproduktor podržením tlačítka **POWER**. LED začne blikat modře a reproduktor je připraven k párování.
- V telefonu nebo jiném zařízení aktivujte Bluetooth připojení. V seznamu dostupných zařízení vyberte „LAMAX Street2“. Pokud bude vyžadován kód párování, zadejte „0000“ a potvrďte. Při úspěšném párování vydá reproduktor zvukový signál a LED začne svítit modře.
- Přehrávání lze ovládat buď pomocí spárovaného zařízení nebo přímo na reproduktoru. Při přehrávání LED bliká modře

**TWS:**

Pro spárování dvou reproduktorů mezi sebou zapněte oba reproduktory a ujistěte se, že nejsou spárované s multimediálním zařízením. Na jednom z nich, který bude hlavní, dvakrát po sobě stiskněte **VOL+**, ozve zvukový signál. Po úspěšném spárování se ozve druhý zvukový signál a hlavní reproduktor bude fungovat jako levý kanál.

**Audio vstup:**

Zapojením do zdíčky **AUX** přes přiložený audio kabel můžete přehrávat hudbu z libovolného zařízení. Při přehrávání přes audio vstup není možné ovládat skladby přímo na reproduktoru.

**Handsfree:**

Při spárování telefonu přes Bluetooth je aktivována funkce handsfree. Hovor přijmete / ukončíte stisknutím tlačítka **PLAY**, příchozí hovor odmítnete podržením **PLAY** a dvojitým rychlým stiskem **PLAY** znovu vytočíte poslední volané číslo.

**FM rádio:**

Ujistěte se, že je připojený Audio kabel, slouží jako anténa. Pomocí tlačítka **POWER** přepnete na FM rádio. Podržením tlačítka **PLAY** spustíte automatické vyhledávání stanic. Po ukončení vyhledávání přepínáte mezi stanicemi stisknutím **VOL+** a **VOL-**.

**Nabíjení:**

Reproduktor lze nabíjet pomocí přiloženého USB kabelu z vhodného USB zařízení – adaptér, PC, powerbanka. Nenabíjejte reproduktor vyšším vstupním napětím než 5V, reproduktor se může poškodit. Když se baterie blíží vybití, ozve se zvukový signál. Při nabíjení svítí červeně a při plném nabití se rozsvítí zeleně.

**Parametry:**


Parametry reproduktoru	2 × 7,5 W, Ø 50 mm, 150 Hz – 20 KHz
Baterie	Li-Ion 1800 mAh
Doba přehrávání	až 23 hodin
Doba nabíjení	3 hodiny
Možnosti přehrávání	Bluetooth, audio vstup 3,5 mm, micro SD karta
Bezdrátová technologie	Bluetooth 5.0
Vodeodolnost	IP55
Rozměry	195 × 70 × 50 mm
Hmotnost	380 g

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:

<https://beat.lamax-electronics.com/Street2/manuals>



# LAMAX Street2



1	Micro USB
2	AUX
3	USB
4	Micro SD Card
5	Power
6	PLAY
7	VOL+
8	VOL-
9	LED
10	LED2

**Hlavné vlastnosti:**

- Celkový výkon 15 W
- Vodeodolnosť IP55
- Vstavaná dobíjacia lítiová batéria s kapacitou 1800 mAh, ktorá zvládne 23 hodín na jedno nabitie
- TWS pre spárovanie s druhým rovnakým reproduktorom

**Zapnutie / Vypnutie:**

Reproduktor zapnete podržením tlačidla **POWER**. Rozsvietí sa indikačná dióda a ozve sa zvukový signál. Podržením rovnakého tlačidla reproduktor vypnete.

 **párovanie:**

- Zapnite reproduktor podržením tlačidla **POWER**. LED začne blikať na modro a reproduktor je pripravený k párovaniu.
- V telefóne alebo inom zariadení aktivujte Bluetooth pripojenie. V zoznamu dostupných zariadení vyberte „LAMAX Street2“. Pokiaľ bude vyžadovaný kód párovania, zadajte „0000“ a potvrďte. Pri úspešnom párovaní vydá reproduktor zvukový signál a LED začne svietiť na modro.
- Přehrávanie je možné ovládať buď pomocou spárovaného zariadenia alebo priamo na reproduktore. Pri prehrávaní LED bliká na modro.

**TWS:**

Pre spárovanie dvoch reproduktorov medzi sebou zapnite oba reproduktory a uistite sa, že nie sú spárované s multimediálnym zariadením. Na jednom z nich, ktoré bude hlavné, dvakrát po sebe stlačte **VOL+**, ozve sa zvukový signál. Po úspešnom spárovaní sa ozve druhý zvukový signál a hlavný reproduktor bude fungovať ako ľavý kanál.

**Audio vstup:**

Zapojením sa do otvoru **AUX** cez priložený audio kábel môžete prehrávať hudbu z ľubovoľného zariadenia. Pri prehrávaní cez audio vstup nie je možné ovládať skladby priamo na reproduktore.

**Handsfree:**

Pri spárovaní telefónu cez Bluetooth je aktivovaná funkcia handsfree. Hovor prijmete / ukončíte stlačením tlačidla **PLAY**, prichádzajúci hovor odmietnete podržením **PLAY** a dvojitým rýchlym stlačením **PLAY** znovu vytočíte posledné volané číslo.

**FM rádio:**

Uistite sa, že je pripojený Audio kábel, ktorý slúži ako anténa. Pomocou tlačidla **POWER** prepnete na FM rádio. Podržením tlačidla **PLAY** spustíte automatické vyhledávanie stanic. Po ukončení vyhledávaní prepínate medzi stanicami stlačením **VOL+** a **VOL-**.

**Nabíjanie:**

Reproduktor je možné nabíjať pomocou priloženého USB káblu z vhodného USB zariadenia – adaptér, PC, powerbanka. Nenabíjajte reproduktor vyšším vstupným napätím než 5V, reproduktor sa môže poškodiť. Keď sa batéria blíži vybitiu, ozve sa zvukový signál. Pri nabíjaní svietí na červeno a pri plnom nabití sa rozsvietí zelená.

**Parametre:**


Parametre reproduktoru	2 × 7,5 W, Ø 50 mm, 150 Hz – 20 KHz
Batéria	Li-Ion 1800 mAh
Doba prehrávania	až 23 hodín
Doba nabíjania	3 hodiny
Možnosti prehrávania	Bluetooth, audio vstup 3,5 mm, micro SD karta
Bezdrôtová technológia	Bluetooth 5.0
Vodeodolnosť	IP55 – chránený proti tryskajúcej vode.
Rozmery	195 × 70 × 50 mm
Hmotnosť	380 g

Aktuálna verzia uživatelskej príručky na stiahnutie tu:

<https://beat.lamax-electronics.com/Street2/manuals>



# LAMAX Street2



1	<b>Micro USB</b>	
2	<b>AUX</b>	
3	<b>USB</b>	
4	<b>Micro SD Card</b>	
5	<b>Power</b>	Włączenie / wyłączenie (przytrzymanie) Zmiana źródła dźwięku (naciśnięcie)
6	<b>PLAY</b>	Odtwarzanie / zatrzymanie (naciśnięcie) Odebranie / zakończenie połączenia (naciśnięcie), odrzucenie połączenia, ponowne wybranie ostatnio wybranego numeru (podwójne szybkie naciśnięcie) Odprowadzenie (przytrzymanie)
7	<b>VOL+</b>	Następny utwór (naciśnięcie), Zwiększenie głośności (przytrzymanie), TWS (podwójne szybkie naciśnięcie)
8	<b>VOL-</b>	Poprzedni utwór (naciśnięcie), Zmniejszenie głośności (przytrzymanie)
9	<b>LED</b>	Świeci na czerwono podczas ładowania, świeci na zielono przy pełnym naładowaniu
10	<b>LED2</b>	Podczas odtwarzania lub czekania na sparowanie miga, w trybie stand-by świeci.

## Główne właściwości:

- Moc całkowita 15 W
- Wodoodporność IP55
- Zbudowana ładująca się bateria litowa o pojemności 1800 mAh, która wytrzyma 23 godzin na jedno naładowanie
- TWS do parowania z drugim tym samym głośnikiem

## Włączenie / Wyłączenie:

Głośnik włączymy przytrzymując przycisk **POWER**. Rozświeci się kontrolka diody i słyhać sygnał dźwiękowy. Przytrzymując ten sam przycisk wyłączymy głośnik.

## Parowanie:

1. Włącz głośnik przytrzymując przycisk **POWER**. LED zacznie migać na niebiesko, a głośnik jest gotowy do parowania.
2. W telefonie lub innym urządzeniu aktywuj podłączenie Bluetooth. Z listy dostępnych urządzeń wybierz „LAMAX Street2”. Jeśli wymagany jest kod parowania, wprowadź „0000” i potwierdź. Po pomyślnym parowaniu głośnik emituje sygnał dźwiękowy, a LED zacznie świecić na niebiesko.
3. Odtwarzanie można obsługiwać za pomocą sparowanego urządzenia lub bezpośrednio na głośniku. Podczas odtwarzania LED miga na niebiesko.

## TWS:

W celu sparowania dwóch głośników między sobą włącz oba głośniki i upewnij się, że nie są sparowane z urządzeniem multimedialnym. Na jednym z nich, który będzie głównym naciśnij dwukrotnie za sobą **VOL+**, usłyszysz sygnał dźwiękowy. Po pomyślnym sparowaniu usłyszysz drugi sygnał dźwiękowy, a główny głośnik będzie działał jako lewy kanał.

## Wejście audio:

Po podłączeniu do gniazdka **AUX** za pomocą załączonego kabla audio możesz odtwarzać muzykę z dowolnego urządzenia. Podczas odtwarzania przez wejście audio niemożliwa jest obsługa utworu bezpośrednio na głośniku.

## Handsfree:

W przypadku sparowania telefonu przez Bluetooth włączana jest funkcja handsfree. Połączenie odbierzesz / zakończysz naciskając przycisk **PLAY**, połączenie przychodzące odrzucisz przytrzymując **PLAY**, a podwójnym szybkim naciśnięciem **PLAY** ponownie wybierzesz ostatni numer połączenia.

## Radio FM:

Upewnij się, że podłączony jest kabel audio, służy jako antena. Za pomocą przycisku **POWER** przełącz na radio FM. Przytrzymując przycisk **PLAY** uruchomisz automatyczne wyszukiwanie stacji. Po zakończeniu wyszukiwania przełączasz między stacjami naciskając **VOL+** i **VOL-**.


## Ładowanie:

Głośnik można ładować za pomocą załączonego kabla USB z odpowiedniego urządzenia USB – adapter, PC, powerbank. Nie ładować głośnika wyższym napięciem wejściowym niż 5V, głośnik może ulec uszkodzeniu. Kiedy bateria jest bliska wyładowania, słyhać sygnał dźwiękowy. Podczas ładowania świeci na czerwono, a przy pełnym naładowaniu się na zielono.

## Parametry:

<b>Parametry głośnika</b>	2 × 7,5 W, Ø 50 mm, 150 Hz – 20 KHz
<b>Bateria</b>	Li-Ion 1800 mAh
<b>Czas odtwarzania</b>	do 23 godzin
<b>Czas ładowania</b>	3 godziny
<b>Opcja odtwarzania</b>	Bluetooth, wejście audio 3,5 mm, karta micro SD
<b>Technologia bezprzewodowa</b>	Bluetooth 5.0
<b>Wodoodporność</b>	IP55 – ochrona przed tryskającą wodą.
<b>Wymiary</b>	195 × 70 × 50 mm
<b>Waga</b>	380 g

# LAMAX Street2



1	<b>Micro USB</b>	
2	<b>AUX</b>	
3	<b>USB</b>	
4	<b>Micro SD Card</b>	
5	<b>Power</b>	Be / Ki (lenyomva tartani) Hangforrás váltózása (megnyomni)
6	<b>PLAY</b>	Lejátszás/leállítás (megnyomni) Hívás fogadás /befejezése (megnyomni), hívás elutasítása (lenyomva tartani), az utóljára hívott szám újrahívása (két gyors nyomás) Párosítás szétcapcsolása (lenyomva tartani)
7	<b>VOL+</b>	Következő szám (megnyomni), hangerő növelése (lenyomva tartani), TWS (két gyors nyomás)
8	<b>VOL-</b>	Előző szám (megnyomni), hangerő csökkentése (lenyomva tartani)
9	<b>LED</b>	Töltéskor pirosan világít, teljesen feltöltött állapotban zölden világít
10	<b>LED2</b>	Lejátszás közben, párosításra várva villog, stand-by üzemmódban világít.

## Főbb jellemzők:

- Összteljesítmény 15 W
- Vizállóság IP55
- Beépített 1800 mAh újratölthető lítium elem, amelynél egyetlen töltéssel 23 órát működheti a berendezés
- TWS egy másik, ugyanolyan hangszóróval való párosításhoz

## Be / Ki:

A hangszóró bekapcsolásához tartsa lenyomva a **POWER** gombot. A LED kigyullad és hangjelzés hallható. Ugyanazt a gombot lenyomva a hangszóró kikapcsol.

## Párosítás:

1. A **POWER** gomb lenyomva tartásával kapcsolja be a hangszórót. A LED elkezd kéken villogni, és a hangszóró készen áll a párosításra.
2. Engedélyezze a Bluetooth-kapcsolatot a telefonon vagy más eszközön. A rendelkezésre álló eszközök listájából válassza ki a „LAMAX Street2” opciót. Ha szükséges a párosítási kód, írja be a „0000” -t, és hagyja jóvá. Ha a párosítás sikeres, a hangszóró hangjelzés ad, és a LED kéken világít.
3. A lejátszás vagy a párosított eszközön, vagy közvetlenül a hangszórón keresztül vezérelhető. Lejátszás közben a LED kéken villog

## TWS:

A két hangszóró párosításához kapcsolja be mindkét hangszórót, és ellenőrizze, hogy nincsenek párosítva multimédiás eszközkel. Az egyiket, amelyik a fő lesz, egymás után kétszer nyomja meg a **VOL+** gombot, megszólal a hangjelzés. Ha a párosítás sikeres, megszólal a második hangjelzés, és a fő hangszóró bal csatornáként fog működni.

## Audio bemenet:

A mellékelt audiókábellel csatlakozva az **AUX** aljzathoz zenét játszhat bármelyik eszközről. Az audio bemeneten keresztül történő lejátszásakor a számok nem vezérelhetők közvetlenül a hangszórón.

## Kihangosítás:

Ha a telefont a Bluetooth-on keresztül párosítja, aktiválódik a kihangosító funkció. A hívást a **PLAY** gomb megnyomásával fogadhatja/fejezheti be, a **PLAY** gomb lenyomva tartásával elutasíthatja a bejövő hívást, a **PLAY** gomb két rövid megnyomásával újrahívja az utolsó hívott számot.

## FM Rádió:

Győződjön meg róla, hogy az audiókábel csatlakoztatva van, amely antennaként szolgál. A **POWER** gombbal válthat FM rádióra. A **PLAY** gomb megnyomásával indítja az automatikus állomáskeresőt. A keresés befejezése után a **VOL+** és a **VOL-** gombok megnyomásával válthat az állomások között.

## Töltés:

A hangszóró a mellékelt USB kábel segítségével tölthető megfelelő USB berendezésről (adapter, PC, powerbank). Ne töltsse a hangszórót 5 V-nál nagyobb bemeneti feszültséggel, a hangszóró károsodhat. Ha az elem rövidesen lemerül, hangjelzés hallható. Töltés közben pirosan világít a jelzőfény, ha az elem teljesen feltöltődött, kigyullad a zöld jelzőfény.


## Paraméterek:

<b>A hangszóró paraméterei</b>	2 × 7,5 W, Ø 50 mm, 150 Hz – 20 KHz
<b>Elem</b>	Li-Ion 1800 mAh
<b>Lejátszási idő</b>	23 óra
<b>Töltési idő</b>	3 óra
<b>Lejátszási lehetőségek</b>	Bluetooth, audio bemenet 3,5 mm, Micro SD kártya
<b>Vezeték nélküli technológia</b>	Bluetooth 5.0
<b>Vizállóság</b>	IP55 – védett a fröccsenő vízzel szemben.
<b>Méret</b>	195 × 70 × 50 mm
<b>Tömeg</b>	380 g

A Felhasználói útmutató frissített verzióját innen töltheti le:

<https://beat.lamax-electronics.com/Street2/manuals>

# LAMAX Street2



1	<b>Micro USB</b>	
2	<b>AUX</b>	
3	<b>USB</b>	
4	<b>Micro SD Card</b>	
5	<b>Power</b>	Vkllop/izklop (pridržanje) Sprememba zvokovnega vira (pritisek)
6	<b>PLAY</b>	Pređevanje/premor (pritisek) Sprejem/končanje klica (pritisek), zavrnitev klica (pridržanje), ponovni klic Zadnje klicane številke (dvojni hitri pritisek) Prekinitev združevanja (pridržanje)
7	<b>VOL+</b>	Naslednja skladba (pritisek), povečanje glasnosti (pridržanje), TWS (dvojni hitri pritisek)
8	<b>VOL-</b>	Prejšnja skladba (pritisek), zmanjšanje glasnosti (pridržanje)
9	<b>LED</b>	Sveti rdeče pri polnjenju, sveti zeleno, ko je zvočnik napolnjen.
10	<b>LED2</b>	Pri predvajanju in čakanju na združevanje utripa, v pripravljenosti sveti.

## Glavne lastnosti:

- Skupna moč 15 W
- Vodoodpornost IP55
- Vgrajena polnilna Li-Ion baterija s kapaciteto 1800 mAh, ki zmore 23 ur z enim polnjenjem
- TWS za združevanje z drugim enakim zvočnikom

## Vkllop/izklop:

Zvočnik vklopite s pridržanjem tipke **POWER**. Zasveti dioda za prikaz stanja in oglašil se zvočni signal. S pridržanjem iste tipke zvočnik izklopite.

## Združevanje:

1. Vklpite zvočnik s pridržanjem tipke **POWER**. LED začne utripati modro in zvočnik je pripravljen na združevanje.
2. V telefonu ali drugi napravi aktivirajte povezovalno Bluetooth. Na seznamu dostopnih naprav izberite »LAMAX Street2«. Če bo za povezavo zahtevano geslo, vnesite »0000«  
i potrdite. Ob uspešni združitvi bo zvočnik izdal zvočni signal in LED bo začela svetiti modro.
3. Predvajanje lahko upravljate s pomočjo povezane naprave ali neposredno na zvočniku. Pri predvajanju LED utripa modro.

## TWS:

Za združevanje dveh zvočnikov med seboj vklopite oba zvočnika in se prepričajte, da nista združena z večpredstavnostno napravo. Na enem od njih, ki bo glavni, dvakrat zapored pritisnite **VOL+**, oglašil se bo zvočni signal. Po uspešnem združevanju se oglašil drugi zvočni signal in glavni zvočnik bo deloval kot levi kanal.

## Audio vhod:

S priključitvijo v vtičnico **AUX** lahko prek priloženega audio kabla predvajate glasbo s poljubne naprave. Pri predvajanju prek audio vhoda ni mogoče upravljati skladbe neposredno na zvočniku.

## Prostoročno:

Pri združevanju telefona prek Bluetootha je aktivirana funkcija prostoročno. Klic sprejmete/končate s pritiskom na tipko **PLAY**, dohodni klic zavrne s pridržanjem tipke **PLAY**, z dvojnimi hitri pritiskom na **PLAY** ponovno zavrtite zadnje klicano številko.

## Radio FM:

Preprijčajte se, da je priključen Audio kabel, ki ima funkcijo antene. S pomočjo tipke **POWER** preklpite na radio FM. S pridržanjem tipke **PLAY** zaženite samodejno iskanje postaj. Po končanem iskanju preklpljate med postajami s pritiskom na **VOL+** in **VOL-**.

## Polnjenje:

Zvočnik je mogoče polniti s pomočjo priloženega kabla USB iz ustrezne naprave USB – adapter, PC, polnilna baterija. Zvočnika ne polnite z višjo vhodno napetostjo od 5 V, lahko bi se poškodoval. Ko se baterija bliža izpraznitvi, se oglašil zvočni signal. Pri polnjenju sveti rdeče, ko je napolnjena, zasveti zelena.

## Parametri:


<b>Parametri zvočnika</b>	2 × 7,5 W, Ø 50 mm, 150 Hz – 20 KHz
<b>Baterija</b>	Li-Ion 1800 mAh
<b>Čas predvajanja</b>	do 23 ur
<b>Čas polnjenja</b>	3 ure
<b>Možnosti predvajanja</b>	Bluetooth, audio vhod 3,5 mm, kartica micro SD
<b>Brezžična tehnologija</b>	Bluetooth 5.0
<b>Vodoodpornost</b>	IP55 – zaščiteno proti brizgajoči vodi.
<b>Dimenzije</b>	195 × 70 × 50 mm
<b>Masa</b>	380 g

Aktualna različica uporabniškega priročnika je za prenos na voljo tukaj:

<https://beat.lamax-electronics.com/Street2/manuals>



# LAMAX Street2



1	<b>Micro USB</b>	
2	<b>AUX</b>	
3	<b>USB</b>	
4	<b>Kartica Micro SD Card</b>	
5	<b>Power</b>	Uključenje / isključenje (držanje) Promjena izvora zvuka (pritisnuti)
6	<b>PLAY</b>	Reprodukcija / pauza (pritisnuti) Odgovor / prekid poziva (pritisnite), odbijanje poziva (pritisnite i zadržite), ponovno zvanje posljednjeg nazvanog broja (dva puta brzo pritisnite) Otparivanje (zadržati)
7	<b>VOL+</b>	Sljedeća pjesma (pritisnuti) pojačavanje glasnoće (zadržati), TWS (dva puta brzo pritisnuti)
8	<b>VOL-</b>	Prethodna pjesma (pritiskanje), sljedeća pjesma (držanje)
9	<b>LED</b>	Svijetli crveno prilikom punjenja, svijetli zeleno nakon završetka punjenja
10	<b>LED2</b>	Prilikom reprodukcije ili čekanja uparivanja treperi, u režimu stand-by svijetli.

## Glavne karakteristike:

- Ukupna snaga 15 W
- Vodootpornost IP54
- Ugrađena punjiva litijeva baterija kapaciteta 1800 mAh, koja izdrži do 23 sati na jedno punjenje
- TWS za uparivanje s drugim istim zvučnikom

## Uključivanje/Isključivanje:

Zvučnik uključite držanjem gumba **POWER**. Upali se crvena dioda i javlja se zvučni signal. Držanjem istog gumba zvučnik isključuje.

## Uparivanje:

1. Zvučnik uključite držanjem gumba **POWER**. LED počinje treperiti plavo i zvučnik je pripremljen za povezivanje.
2. U telefonu ili drugom uređaju uključite Bluetooth. U popisu dostupnih uređaja odaberite „LAMAX Street2”. Ako uređaj traži kod za povezivanje, upišite „0000” i potvrdite. Čim se zvučnik poveže, čuje se zvučni signal i upali se plavo LED svjetlo.
3. Reprodukciju možete upravljati pomoću povezanog uređaja ili izravno na zvučniku. Prilikom reprodukcije, LED treperi plavo-bojmo.

## TWS:

Za uzbajmno uparivanje dva zvučnika uključite oba zvučnika i uvjerite se, da nisu upareni s multimedijalnim uređajem. Na zvučniku koji je glavni, dva puta pritisnite gumb **VOL+**, oglašil se zvučni signal. Kada je uparivanje uspješno, javlja se drugi zvučni signal, a glavni zvučnik služi kao lijevi kanal.

## Audio ulaz:

Nakon priključenja u ulaz **AUX** pomoću priloženog audio kabla možete puštati glazbu iz bilo kojeg uređaja. Prilikom reprodukcije preko audio ulaza nije moguće mijenjati pjesme neposredno na zvučniku.

## Handsfree:

Prilikom povezivanja telefona preko Bluetootha aktivirana je funkcija handsfree. Poziv preuzmete/završite pritiskanjem gumba **PLAY**, dolazni poziv odbijate držanjem **PLAY**, a dvostrukim brzim pritiskanjem **PLAY** ponovno birate posljednji broj.

## FM radio:

Uvjerite se da je priključen Audio kabel - služi kao antena. Pomoću gumba **POWER** prebacite na FM radio. Držanjem gumba **PLAY** pokrećete automatsko traženje stanica. Nakon završetka traženja prebacujete među stanicama pritiskanjem **VOL+** i **VOL-**.

## Punjenje:

Zvučnik se mogu puniti pomoću USB kabela iz prikladnog USB uređaja – adaptera, računala ili uređaja za punjenje. Nemojte puniti zvučnik ulaznim naponom višim od 5 V, zvučnik bi se mogao oštetiti. Kada je baterija prazna, javlja se zvučni signal. Tijekom punjenja svijetli crveno, a zeleno kad je napunjen do kraja.

## Parametri:

<b>Parametri zvučnika</b>	2 × 7,5 W, Ø 50 mm, 150 Hz – 20 KHz
<b>Baterija</b>	Li-Ion 1800 mAh
<b>Vrijeme reprodukcije</b>	do 23 h
<b>Vrijeme punjenja</b>	3 sati
<b>Mogućnosti reprodukcije</b>	Bluetooth, audio ulaz 3,5 mm, kartica Micro SD
<b>Bežična tehnologija</b>	Bluetooth 5.0
<b>Vodootpornost</b>	IP55 – zaštićeno od brizgajuće vode.
<b>Dimenzije</b>	195 × 70 × 50 mm
<b>Težina</b>	380 g

Aktualnu verziju priručnika za korisnika možete skinuti tu:  
<https://beat.lamax-electronics.com/Street2/manuals>



Aktualna verzija instrukcije usluga o pobranja tutaj:

<https://beat.lamax-electronics.com/Street2/manuals>

